

## **DISELNIC - DISELSA**

Distribuidor Mayorista de Equipos de Seguridad Electrónica

## **GUIA PASO A PASO**

Habilitar y crear usuario ONVIF en cámara IP HilooK HILOOK

## Ruta:

Configuración/Network/Ajustes avanzados/Protocolo de Integración

HiL⊙⊙k	Live View Configuration		Add user	×
🖵 Local	FTP Email Platform Access HTTPS QoS 802.1x	Integration Protocol	User Name	
E System	Enable Hikvision-CGI		Password	
Network Basic Settings Advanced Settings	Hilvision-CGI Authentica digest Valid password ra Can use a combin Iowercase, upper		ssword range [8-16]. You a combination of numbers, se, uppercase and special	
Video/Audio	No. User Name	Level	characte least two	er for your password with at b kinds of them contained.
🔝 Image	1 onvif	Media user	Confirm	
Event Storage			Level @ Med	ia user
				rator
	2 Agregar		Adm	inistrator
				5 OK Cancel

Pasos:

- 1. Habilitar ONVIF
- 2. Seleccionar Agregar (Add)
- 3. Crear usuario y contraseña
- 4. En dependencia del nivel de operación necesario seleccione una de las opciones
- 5. Seleccione la opción OK para guardar