

DISELNIC - DISELSA

Distribuidor Mayorista de Equipos de Seguridad Electrónica

GUIA PASO A PASO

Registrar cámara ONVIF en DVR

Hilock



Ruta

Configuración/Gestión de cámara/Cámara IP

Η	iL⊙⊙k	Vista en D)irecto	Reprod.	Imagen	Configurac	ón
Ţ	Local	Cáma	ara analógica	Cámara IP			
<u> </u>	Sistema	Cámara IP					Añadir Modificar Borrar Añadir rápido Activación
	Configuración del sistema		Canal Nº	Nombre de cá	Dirección IP	Nº canal	
	Mantenimiento		D1	IPCamera 01	192.168.1.146	1	Cámara IP 2 X
	Seguridad						
	Gestión de cámara						
	Administración de cuenta					<i>l</i> <u>.</u>	Protocolo UNVIF
Ð	Red		1 S	eleccionar Añadir			Puerto principal 80
0. 10	Vídeo y audio		· ·····		•••••		Nombre de usuario admin
<u>**</u>	Imagen						Contraseña
Ë	Evento						Confirmar
B	Almacenamiento						Protocolo transferencia Auto
FQ	Detección de vehículo						
Pasos:						3 OK Cancelar	

- 1. Seleccionar Añadir
- 2. Ingresar los datos solicitados en la ventana flotante
- En Protocolo debe estar seleccionado ONVIF
- Debe conocer con antelación la dirección de la cámara, usuario, contraseña y puerto
- 3. Seleccione OK para guardar los cambios y finalizar